

COMPOSANTS	MATÉRIAU
Cheville: Fraisée	Polyamide 6
Vis: Fraisée	Acier

CHEVILLE PREMONTÉE À FRAPPER AVEC CLOU ANNELÉ AVEC TÊTE FRAISÉE ET VIS FRAISÉE ZINGUÉE

PARAMETRES D'INSTALLATION										
Famille	Code	Foret	Diamètre du trou d'épaisseur à fixer	Longueur du cheville	Profondeur du forêt	Profondeur d'installation	Épaisseur minimale du matériau de base	Épaisseur max. à fixer	Empreinte Pz	Dimension vis
	TCCA05025	5	6	25	30	20	100	5	2	3,4 x 27
	TCCA05030			30		5		3,4 x 33		
	TCCA05035			35		10		3,4 x 37		
	TCCA05050			50		25		3,4 x 52		
TC-CA	TCCA06035	6	7	35	35	25	100	10	2	3,8 x 37
	TCCA06040			40				10		3,8 x 42
	TCCA06050			50				20		3,8 x 52
	TCCA06060			60				30		3,8 x 62
	TCCA06070			70				40		3,8 x 72
	TCCA06080			80				50		3,8 x 82
	TCCA08060	8	9	60	45	40	100	20	3	4,7 x 62
	TCCA08080			80				40		4,7 x 82
	TCCA08100			100				60		4,7 x 102
	TCCA08120			120				80		4,7 x 122
	TCCA08140			135				100		4,7 x 137

MATÉRIAUX :



brique



brique creuse



béton



béton creux






béton cellulaire



pierre

INSTALLATION :



* AUTRES DIMENSIONS NOUS CONTACTER contact@visserie-sabf.fr ou au [02.40.49.94.83](tel:02.40.49.94.83)